



# AKURATE POWER KURZANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie den Linn Akurate Leistungsverstärker gekauft haben! Dieser Leitfaden enthält grundlegende Informationen zum Auspacken und Anschließen, damit sie loslegen können. Umfassenden Support zur Installation erhalten Sie bei Ihrem Linn Spezialisten.

## WICHTIG:

Wichtige Sicherheitsinformationen sind in der Broschüre „Sicherheitsinformationen“ aufgeführt. Das Online-Handbuch unter [www.linn.co.uk/akuratepower](http://www.linn.co.uk/akuratepower) enthält eine vollständige Anleitung, wie der Linn Akurate Leistungsverstärker verwendet wird.

## Modelle

Es gibt sechs verschiedene Modelle des Akurate Leistungsverstärkers:

- Akurate 2200 - 2 Kanäle, Cinch-Eingang
- Akurate 3200 - 3 Kanäle, Cinch-Eingang
- Akurate 4200 - 4 Kanäle, Cinch-Eingang
- Akurate 2200/B - 2 Kanäle, symmetrischer XLR-Eingang
- Akurate 3200/B - 3 Kanäle, symmetrischer XLR-Eingang
- Akurate 4200/B - 4 Kanäle, symmetrischer XLR-Eingang

## Auspacken

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und stellen Sie es auf eine ebene Fläche.
- Bewahren Sie die Verpackung für zukünftigen Versand des Linn Akurate Leistungsverstärkers auf.

## Inhalt



- 1 x Akurate Leistungsverstärker
- 1 x Netzkabel
- Linn Black Anschlusskabel, je nach Modell entweder Cinch oder Balanced, 1 Kabel pro Kanal wird mitgeliefert, z. B. ein 4-Kanal Akurate 4200 verfügt über 4 Kabel
- 1 x Broschüre „Sicherheitsinformationen“

## Aufstellung

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und starre Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder eingengt sind. Stellen Sie keine Gegenstände direkt vor das Gerät.
- Stellen Sie die Komponenten nicht übereinander und auch nicht in der Nähe anderer Wärmequellen auf.
- Lassen Sie mindestens 10 cm Platz um das Gerät herum, damit die Luft zirkulieren kann.

## Anschluss


1. Bevor Sie das Gerät anschließen können, müssen Sie sämtliche Leistungsverstärker ausschalten.
2. Schließen Sie mithilfe der mitgelieferten Anschlusskabel den Vorverstärker an den Akurate Leistungsverstärker an, wodurch jeder *Channel-Out* am Vorverstärker und jeder *Channel-In* am Leistungsverstärker verbunden wird, z. B. **Left-Balanced-Out** mit **Channel-1-Audio-In** und **Right-Balanced-Out** mit **Channel-2-Audio-In**.
- Verwenden Sie **entweder** Cinch- oder symmetrische XLR-Anschlüsse, je nach Modell des Akurate Leistungsverstärkers (nachfolgendes Diagramm stellt beide Optionen dar).
3. Schließen Sie jeden linken und rechten Kanal des Akurate Leistungsverstärkers mit der von Ihnen bevorzugten Methode an den entsprechenden Anschluss an Ihrem Lautsprecher an (Kabelschuhe / Bananenstecker / Blankleiter). Stellen in jedem Fall sicher, dass eine stabile Verbindung besteht (siehe Rückseite).
4. Schließen Sie das Netzkabel an, aber schalten Sie das Gerät noch nicht an.



- Wenn Sie einen Linn DS Player direkt und ohne einen zwischengeschalteten Vorverstärker an einen Akurate Leistungsverstärker anschließen, sollten Sie die entsprechenden (also entweder Balanced oder Cinch) linken oder rechten **Out**-Kanäle direkt in den geeigneten In-Kanal am Leistungsverstärker einstecken und die Option **Interne Lautstärkeregelung aktivieren** in der Konfig auswählen.

## Lautsprecheranschlüsse

Es bestehen drei Möglichkeiten, das Lautsprecherkabel an Ihren Leistungsverstärker anzuschließen. Wählen Sie zwischen Bananenstecker-, Kabelschuh- oder Blankleiteranschluss:



Bananenstecker


Kabelschuh

Blankleiter

Die Schraub-/Steckanschlüsse können als Buchsen für den Anschluss von 4-mm-Bananensteckern oder als Schraub-/Steckanschlüsse für Kabel mit Kabelschuh oder Blankleitern verwendet werden. Für Kabelschuh- oder Drahtverbindungen lockern Sie den äußeren Teil des Schraub-/Steckanschlusses und schließen Sie den Kabelschuh oder Draht an; ziehen Sie den Anschluss anschließend sicher an.

Sobald alle Anschlüsse vorgenommen sind, schalten Sie sämtliche Geräte ein, und stellen Sie sicher, dass alle korrekt laufen.

- Wenn Sie das System zum ersten Mal einschalten, wird eine niedrige Lautstärkeinstellung empfohlen, um das Schadensrisiko bei Fehlkonfigurationen zu mindern.



## Bedienung

Die blaue LED-Leuchte an der Frontblende wird abgedunkelt, wenn sich das Gerät im Stand-by-Modus befindet, und leuchtet auf, wenn ein Audiosignal erkannt wird.

Akurate Leistungsverstärker umfassen zahlreiche Fehlererkennungs- und Schutzmechanismen, die das Gerät in den Stand-by-Modus versetzen (abgedunkelte LED-Leuchte) oder es ganz ausschalten (keine LED). Sobald das Problem behoben ist, das das Schutzsystem des Verstärkers ausgelöst hat, nimmt der Verstärker automatisch seinen Normalbetrieb wieder auf; für gewöhnlich innerhalb weniger Minuten.

- Weitere Informationen zum Überlastschutz finden Sie in Ihrem Online-Handbuch und anderen Bedienungsanleitungen.

## Online-Handbuch

Auf der Website [www.linn.co.uk/akuratepower](http://www.linn.co.uk/akuratepower) können Sie das aktuellste Online-Handbuch für Ihren Linn Akurate Leistungsverstärker ansehen, das umfassende Anweisungen zum Aufstellen des Geräts, Anschluss der Verstärker und Lautsprecher und Bedienung des Geräts enthält.

## Garantie

Bitte registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Kauf auf der Website [www.linn.co.uk/warranty](http://www.linn.co.uk/warranty), um die Garantie auf 5 Jahre zu erweitern.

## Linn Records

Eine Auswahl von Aufnahmen, die als Studio Master Downloads, CD/SACD oder 180g-Vinyl verfügbar sind, finden Sie auf der Website [www.linnrecords.com](http://www.linnrecords.com).

## Linn Products Limited

Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham,  
Glasgow G76 0EQ, Schottland, Vereinigtes Königreich  
• Telefon: +44 (0)141 307 7777 • Fax: +44 (0)141 644 4262  
• Helpline: 0500 888909 • E-Mail: [helpline@linn.co.uk](mailto:helpline@linn.co.uk)  
• Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

Pack 1576 Copyright © Linn Products Limited, 2010.



LINN