



KLIMAX DS KURZANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Linn Klimax DS Player entschieden haben! Dieser Leitfaden enthält grundlegende Informationen zum Auspacken und Anschließen, damit Sie loslegen können. Umfassenden Support zur Installation erhalten Sie bei Ihrem Linn Spezialisten.

WICHTIG:

Wichtige Sicherheitsinformationen sind in der Broschüre „Sicherheitsinformationen“ aufgeführt. Das Online-Handbuch unter www.linn.co.uk/klimaxds enthält eine vollständige Anleitung, wie der Linn Klimax DS Player verwendet wird.

Auspacken

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und stellen Sie es auf eine ebene Fläche.
- Bewahren Sie die Verpackung für einen möglichen zukünftigen Transport des Klimax DS auf.

Inhalt

- 1 x Klimax DS Player
- 1 x Netzkabel
- 1 x Paar Linn Silver Anschlusskabel
- 1 x Infrarot-(IR)-Leuchtfernbedienung (mit 2 x AAA-Batterien)
- 1 x RS232-Kabel
- 1 x Broschüre „Sicherheitsinformationen“

Aufstellung

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und starre Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät in Reichweite Ihres Netzwerkrouters oder -switches auf.

WICHTIG:

Linn empfiehlt die Verwendung separater, spezieller Netzwerkkomponenten, einschließlich Router, Switch und WLAN-Access-Point (wenn die Bedienung kabellos erfolgen soll).



Alternativ ist ein spezieller/s, integrierter/s Router/Switch/WLAN-Gerät vorzuziehen, um das Gerät einfach und direkt mit Ihrem Breitband-Router zu verbinden. Linn rät von einer WLAN-Verbindung zwischen DS Player und Netzwerk ab. Auf der Website

www.linn.co.uk/networks erfahren Sie mehr.

- Das Gerät sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, da dies den Infrarot-(IR)-Sensor auf der Frontblende stören kann.
- Stellen Sie die Komponenten nicht übereinander und auch nicht in der Nähe anderer Wärmequellen auf.
- Lassen Sie ausreichend Platz um das Gerät herum, damit die Luft zirkulieren kann.

Anschluss

1. Bevor Sie das Gerät anschließen, müssen Sie Ihre Endstufe(n) ausschalten.
2. Schließen Sie den Klimax DS an Ihren Vorverstärker an, indem Sie **entweder** die linken und rechten **Analogue Out**- (Kabel enthalten) oder **Balanced Out**-Anschlüsse verwenden.
3. Verbinden Sie den **Ethernet**-Anschluss des Klimax DS durch ein Standard-Ethernetkabel mit Ihrem Netzwerk.
4. Schließen Sie das Netzkabel an, aber schalten Sie das Gerät noch nicht ein.




5. Sollten Sie einen älteren Linn Vorverstärker ohne eigenen Ethernet-Anschluss haben, verbinden Sie den Klimax DS hiermit mit Hilfe des gelieferten RS232-Kabels, indem Sie den RS232-Port 1 an dem DS Player mit dem RS232 IN am Vorverstärker verbinden (durch den Anschluss über RS232 können beide Produkte über das Netzwerk laufen, kann die Lautstärke reguliert werden usw.).
6. Wenn Sie über ein NAS oder Ripping-NAS verfügen, sollten Sie sich vergewissern, dass dieses mit Ihrem Netzwerk verbunden und eingeschaltet ist.
 - Ein NAS (Network Attached Storage) ist ein Gerät, das für das Abspeichern und Verwalten umfangreicher Sammlungen von kopierter Musik (und anderen Medien) eingesetzt wird. Ein Ripping-NAS ermöglicht außerdem einfaches Kopieren über eine geräteigene CD-Lade. Auf der Website **www.linn.co.uk/nas** erfahren Sie mehr.
 - Zum Verwalten Ihrer Musiksammlung und zum Anschließen Ihres Linn DS Players empfehlen wir einen Media Server. Mit dem Medienserver kompatibel ist z. B. die Software Twonky Media Manager und UPnP-Asset, die für gewöhnlich auf Ihrem NAS vorinstalliert sind oder die Sie auf Ihrem Heimcomputer selbst installiert haben, wenn Sie über kein NAS verfügen. Auf der Website **www.linn.co.uk/mediaserver** erfahren Sie mehr dazu.

Konfigurieren

Schritt 1 - Klimax DS zum Netzwerk hinzufügen

- 1.1 Verbinden Sie den Klimax DS wie umseitig aufgezeigt und schalten Sie das Gerät durch Umlegen des Schalters (an der Unterseite vorne rechts) ein.
- 1.2 Auf dem Display des Klimax DS sollte einige Sekunden lang ein blauer Punkt aufblinken, bis das Linn-Logo erscheint.



- Besuchen Sie www.linn.co.uk/networks, wenn Sie Probleme oder Fragen haben.

Schritt 2 - Konfig starten

- 2.1 Laden Sie Linn Konfig unter www.linn.co.uk/konfig herunter und installieren Sie das Programm auf Ihrem Computer.
 - 2.2 Starten Sie die Konfig und bestätigen Sie, dass Ihr Klimax DS sichtbar ist.
 - 2.3 Die Konfig wird ebenso sämtliche Linn Vorverstärker anzeigen, die mit dem Netzwerk und Medienservern oder anderen angeschlossenen Linn Geräten verbunden sind. Wenn Ihnen diese Geräte in der Konfig nicht angezeigt werden, können Sie später nicht voll auf Ihren DS Player zugreifen oder Musik auf Ihrem NAS finden.
 - 2.4 Sollten Sie einen Vorverstärker über RS232 (Anschließen Schritt 5) angeschlossen haben, wählen Sie den **Konfigurations**-Reiter für Ihren Klimax DS aus und aktualisieren Sie die **Linn Preamp Connected**-Einstellungen für Typ und Portnummer (wählen Sie **Hilfe** aus der Konfig, um mehr zu erfahren) und drücken Sie die **Neustart**-Taste.
 - 2.5 Vergewissern Sie sich, dass sämtliche physisch miteinander verbundenen Geräte (z. B. Klimax DS und Klimax Kontrol) demselben Room zugewiesen sind (bearbeiten Sie den **Room-Namen** jedes Geräts im **Konfigurations**-Reiter) und an dasselbe Gerät angeschlossen sind (der **Gerätenamen** am DS Player sollte dem **Quellnamen** auf dem Vorverstärker entsprechen).
- Besuchen Sie www.linn.co.uk/networks, wenn Sie Probleme oder Fragen haben.

Schritt 3 - Musikkwiedergabe

- 3.1 Laden Sie den KinskyDesktop unter www.linn.co.uk/kinskydesktop herunter und installieren Sie das Programm auf Ihrem Computer.
 - 3.2 Starten Sie den KinskyDesktop. Dieser zeigt Ihnen alle DS Player an, die mit dem Netzwerk verbunden sind, und wählt automatisch den zuerst erkannten DS Player aus. Überprüfen Sie das **Room**-Menü. Wenn kein Room verfügbar ist, gehen Sie zum obigen Schritt 2 zurück.
 - 3.3 Wählen Sie die **Radio**-Quelle aus dem **Menü** aus und doppelklicken Sie auf einen Internet-Radiosender, auf den zugegriffen werden soll (Internetverbindung erforderlich).
 - 3.4 Wählen Sie die **Playlist**-Quelle aus (falls Sie Musikdateien auf Ihrem Computer gespeichert haben) und öffnen Sie den Musikordner Ihres Computers, ziehen Sie einen bzw. mehrere Titel in Ihre KinskyDesktop-Playlist und drücken Sie auf **Play**.
 - 3.5 Wählen Sie die **Songcast**-Quelle (falls Sie mehrere DS Player haben), um einen weiteren DS Player innerhalb einer Linn-Multiroom-Konfiguration einzuschalten, und synchronisieren Sie die Wiedergabe.
 - 3.6 Als **iTunes-Nutzer** können Sie einfach iTunes unter **Home** auswählen, um Ihre iTunes-Bibliothek und -Playlists zu durchsuchen, Titel auszuwählen und wie gewohnt abzuspielen.
- Auf der Website www.linn.co.uk/kinskydesktop finden Sie eine kurze Demo und weitere Informationen.

Schritt 4 - Musik kopieren

- 4.1 Sollten Sie über ein Ripping-NAS verfügen, legen Sie einfach die CD ein und der Kopiervorgang startet automatisch (dies sollte etwa 5 bis 10 Minuten dauern. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird die CD ausgeworfen).
 - 4.2 Sollten Sie ein Standard-NAS (ohne Kopieroption) oder den Computer verwenden, um Ihre Musikdateien abzuspeichern, kopieren Sie Ihre Musik wie gewohnt und vergewissern Sie sich, dass Ihr Medienserver eine Aktualisierung vornimmt.
 - 4.3 Wählen Sie die **Bibliothek** unter **Home** im KinskyDesktop aus, um verfügbare Medienserver (z. B. UPnP-Asset, Twonky) anzuzeigen, und doppelklicken Sie auf einen Medienserver, um nach Musiktiteln zu suchen und diese auszuwählen.
- Weitere Informationen über das Kopieren von Musik-CDs finden Sie auf der Website www.linn.co.uk/ripping. Dort können Sie ebenso einen Anfängerleitfaden zum Kopieren sowie Software-Empfehlungen abrufen.

Schritt 5 - WLAN-Gerät hinzufügen

- 5.1 Fügen Sie einfach wie gewohnt ein WLAN-Gerät oder Smartphone zu Ihrem Netzwerk hinzu.
 - 5.2 Laden Sie eine geeignete DS-Steuerungsanwendung für dieses Gerät herunter.
- Besuchen Sie die Website www.linn.co.uk/software für Informationen zu Steuerungssoftware und Anwendungen von Fremdanbietern.
- 5.3 Starten Sie die Software auf Ihrem WLAN-Gerät. Es sollte automatisch Ihren DS Player und Ihr Musikverzeichnis erkennen und es Ihnen ermöglichen, Titel auszuwählen und abzuspielen.
- Weitere Informationen über die WLAN-Steuerung Ihres DS sowie eine Liste der empfohlenen Geräte und Software finden Sie auf der Website www.linn.co.uk/wireless. WLAN wird von Linn einzig für die Bedienung Ihres DS Players empfohlen, jedoch nicht für Musik-Streaming.

Online-Handbuch

Auf der Website www.linn.co.uk/klimaxds können Sie das aktuelle Online-Handbuch für Linn Klimax DS einsehen, welches umfassende Anweisungen für die Konfiguration Ihres Netzwerkes, das Kopieren und Herunterladen von Musik sowie für die Bedienung Ihres DS Players mithilfe einer Reihe von Geräten enthält.

Garantie

Standardmäßig hat Ihr Klimax DS Player 5 Jahre Garantie auf Teile und Arbeit. Auf der Website www.linn.co.uk/warranty können Sie Ihr Produkt registrieren, um über Neuigkeiten im Zusammenhang mit dem Klimax DS informiert zu werden und um Support-Anfragen unkomplizierter stellen zu können.

Linn Records

Eine Auswahl von Aufnahmen, die als Studio Master Downloads, CD/SACD oder 180g-Vinyl verfügbar sind, finden Sie auf der Website www.linnrecords.com.

Linn Products Limited

Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham,

Glasgow G76 0EQ, Schottland, Vereinigtes Königreich

- Telefon: +44 (0)141 307 7777 • Fax: +44 (0)141 644 4262
- Telefonberatung: 0500 888909 • E-Mail: helpline@linn.co.uk
- Website: www.linn.co.uk

Pack 1606/G Copyright © Linn Products Limited, 2011.

