

# UPHORIK QUICKSTART

LINN

## Uphorik Quickstart Anleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Uphorik Phonovorverstärker entschieden haben. Diese Quickstart Anleitung enthält Basisinformationen zum Auspacken und Anschließen, damit Sie gleich loslegen können. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der Uphorik Online-Bedienungsanleitung.

### WICHTIG:

Dieses Infoblatt enthält eine Anleitung zum Auspacken und zur Inbetriebnahme Ihres Phonovorverstärkers. Wichtige Sicherheitsinformationen entnehmen Sie bitte der gedruckten Sicherheitsinformationsbroschüre; ausführliche Informationen zum Betrieb dieses Phonovorverstärkers finden Sie in der Uphorik Online-Bedienungsanleitung.

### Auspacken

- Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und stellen Sie es auf eine ebene Unterlage
- Bitte bewahren Sie die Verpackung für zukünftige Transporte des Uphorik auf

### Inhalt

- 1 x Uphorik Phonovorverstärker
- 1 x Netzkabel
- 1 x Paar Linn Black Cinchkabel
- 1 x Broschüre mit wichtigen Sicherheitsinformationen
- 1 x Schutzhülle aus Schaumstoff

### Aufstellung


- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und robuste Unterlage
- Benutzen Sie die Schutzhülle aus Schaumstoff, wenn Sie Tonabnehmer-einstellungen an der Unterseite des Uphorik vornehmen
- Beachten Sie, dass das Tonarmkabel nicht zu nahe an Netz-, Lautsprecher und anderen Anschlusskabeln verläuft
- Stapeln Sie die Geräte nicht, und vermeiden Sie eine Aufstellung in der

Nähe anderer Wärmequellen

- Beachten Sie, dass um das Gerät herum genügend Raum zur Luftzirkulation bleibt

## Anschließen

1. Schalten Sie Ihre(n) Endverstärker aus, bevor Sie jedwede Anschlüsse vornehmen
2. Schließen Sie den Plattenspieler an die für Ihren Tonabnehmer (MM = Moving Magnet-System oder MC = Moving Coil-System) bevorzugten Anschlussbuchsen an (unsymmetrisch Cinch oder symmetrisch XLR)
3. Bringen Sie den MM/MC-Schalter in die geeignete Position
4. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein




- 1 Ein- und Ausschalten
- 2 Anschluss des Netzkabels
- 3 MM Eingang (L/R) - Cinch unsymmetrisch
- 4 Masse - Anschluss eines Erdungskabels zur optimierten Masseverbindung
- 5 MM Eingang (L/R) - XLR symmetrisch
- 6 Ausgang XLR symmetrisch (L/R)
- 7 MC Eingang (L/R) Cinch unsymmetrisch
- 8 MC Eingang (L/R) XLR symmetrisch
- 9 Ausgang Cinch unsymmetrisch (L/R)
- 10 MM/MC-Schalter; Normalstellung MM, gedrückt MC

## Tonabnehmereinstellungen

Stellen Sie mit den Schaltern an der Unterseite des Uphorik die für den Tonabnehmer geeignete Eingangsimpedanz ein. Stellen Sie sicher, dass Sie für linken und rechten Kanal dieselben Einstellungen vornehmen. Hierbei empfiehlt es sich, den Vorverstärker stummzuschalten.

Die geeigneten Werte entnehmen Sie bitte den Produktinformationen des Tonabnehmerherstellers. In der Uphorik Online-Bedienungsanleitung (Link gegenüber) finden Sie Einstellungstipps für beliebige Tonabnehmer anderer Hersteller und weitere Hinweise zum optimalen Betrieb Ihres Tonabnehmersystems.



Die optimalen Einstellungen für aktuelle Linn Tonabnehmer:

ADIKT	AKIVA	KLYDE
1 +44dB	1 +64dB	1 +64dB
2 3 105pF 4	2 3 1NF	2 3 1NF
5 47k 6	4 5 42R 6	4 5 53R 6
7 8	7 8	7 8

## Betrieb

Eine nicht leuchtende LED an der Frontplatte signalisiert "Clipping", sobald das Eingangssignal zu Übersteuerungen führt oder die Verstärkung zu hoch eingestellt ist. Wenn die LED an der Frontplatte regelmäßig "Clipping" signalisiert, empfiehlt es sich, ggf. die Verstärkung für den Tonabnehmer abzusenken.

## Online-Bedienungsanleitung

Auf [www.linn.co.uk/uphorik](http://www.linn.co.uk/uphorik) finden Sie die aktuelle Uphorik Online-Bedienungsanleitung mit umfangreichen Anleitungen für den Betrieb Ihres Phonoverstärkers.

## Gewährleistung

Bitte registrieren Sie Ihr Gerät auf [www.linn.co.uk/warranty](http://www.linn.co.uk/warranty) innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf für eine auf 5 Jahre verlängerte Gewährleistung.

## Linn Records

Auf [www.linnrecords.com](http://www.linnrecords.com) finden Sie eine Auswahl von Aufnahmen auf 180-Gramm-Vinyl.

Linn Products Limited  
Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham,  
Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK  
• Phone: +44 (0)141 307 7777 • Fax: +44 (0)141 644 4262  
• Helpline: 0500 888909 • Email: [helpline@linn.co.uk](mailto:helpline@linn.co.uk)  
• Website: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

